

# TWINSIM

One mobile, Two Lives

PRISE EN MAIN  
DU T60




GLOBAL HIGH TECH

[www.globalhightech.fr](http://www.globalhightech.fr)


# TWINSIM T60

## DESCRIPTION

### Face avant




### Faces latérales




A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

## Face arrière



## Emplacement des Cartes SIM



### **Informations relatives à l'exposition aux ondes radiofréquences et au débit d'absorption spécifique (DAS)**

Ce téléphone mobile **T60** respecte les seuils de sécurité en vigueur relatifs à l'exposition aux ondes radio. Déterminés par des évaluations scientifiques intégrant des marges de sécurité, ces seuils utilisent une unité de mesure appelée « Débit d'Absorption Spécifique » (DAS, ou Specific Absorption Rate, SAR, en anglais). Les mesures de DAS sont réalisées au niveau de puissance maximal du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

Il existe des différences dans les valeurs de DAS selon les modèles de téléphones mobiles mais tous sont conçus de manière à respecter les seuils de sécurité en vigueur.

La Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) recommande la valeur seuil de 2 W/kg en moyenne pour dix (10) grammes de tissu.

Pour ce modèle de téléphone, la valeur DAS mesurée à puissance maximale (appareil utilisé au niveau de l'oreille) par Global High Tech est de **0.439 W/kg** (10g).

## UTILISATION

***À la première utilisation, charger complètement la batterie!***

## **MISE EN MARCHÉ**

### **Allumer / Eteindre**

Appuyer sur la touche POWER pendant plusieurs secondes, l'écran s'allume. A l'allumage, saisir le Code PIN 1 pour activer la SIM 1 et le Code PIN 2 pour activer la SIM 2. Pour éteindre le téléphone, appuyer à nouveau sur la touche POWER pendant plusieurs secondes.

### **Accéder au menu**

Appuyer sur la touche (a) pour accéder au MENU et se déplacer au moyen des flèches directionnelles

### **Répondre à un appel**

Appuyer sur la touche (a) pour « Répondre »

**Ou**

Appuyer sur la touche d'appel SIM concernée

**Ou**

Appuyer sur « OK »

### **Mettre fin à un appel**

Appuyer sur POWER ou fermer le téléphone

### **Appeler**

Composer le numéro de téléphone et appuyer sur les touches (b) ou (d) pour choisir la ligne à utiliser

**Ou**

Aller dans MENU → REPERTOIRE, sélectionner le numéro et appuyer sur (b) ou (d) pour sélectionner la ligne à utiliser

**Ou**

Appuyer sur une des touches d'appel (b) ou (d) et faire défiler la liste des derniers appels. Appuyer de nouveau sur la ligne à utiliser soit (b) soit (d) une fois que le numéro souhaité apparaît

### **Activer / Désactiver une SIM**

Pour choisir la ou les SIM à activer / désactiver : aller dans MENU → REGLAGES → 1. Gestion des SIM → 1. Liste des SIM

## **MESSAGES**

### **Ecrire un SMS**

Aller dans MENU → MESSAGES puis choisir la Carte SIM à partir de laquelle envoyer un SMS : → 1. SMS SIM 1 ou 2. SMS SIM 2. Pour modifier le mode de saisie : aller dans Options → 6. Mode de saisie

### **Envoyer un SMS**

Une fois le message rédigé, aller dans Options et confirmer le choix de la SIM puis déterminer les options d'envoi. Terminer en appuyant sur « OK »

### **MMS**

Aller dans MENU → MESSAGES → MMS → 1. Ecrire. Remplir les différents champs. Appuyer sur « OK », régler les options d'envoi et valider par « OK »

***ATTENTION ! Seul l'emplacement destiné à la SIM 1 supporte l'envoi de MMS !***

## **Messages vocaux**

Pour consulter la messagerie vocale sur la SIM 1, maintenir la touche 1 pendant quelques secondes ou aller dans MENU → MESSAGES → 5. Messagerie vocale SIM 1

Il n'existe pas de touche de raccourci pour consulter la messagerie de la SIM 2. Dans le MENU, aller à MESSAGES → 6. Messagerie vocale SIM 2

**Ou**

Composer directement le numéro de la messagerie fourni par l'opérateur et appuyer sur la touche d'appel SIM 1 ou SIM 2 selon la ligne à interroger

## **TOUCHES DEDIEES**

### **Flèche du Haut**

Lecteur audio

### **Flèche du Bas**

Alarme

### **Flèche de Droite**

Réglages **sons** (Appels entrants, Alarme, Mise en route, Extinction, Ouverture / Fermeture du téléphone, Messages, Bip touche)

### **Flèche de Gauche**

Profils Utilisateur (1. Général, 2. Réunion, ...)

### **Paramétrer les touches dédiées**

Dans MENU → REGLAGES → 2. Réglages du téléphone → 8. Touches Dédiées

## **AUTRES FONCTIONS**

### **Journal d'appels**

Aller dans MENU → JOURNAL D'APPELS et choisir 1. SIM 1 ou 2. SIM 2

### **Mode silencieux**

Maintenir la touche # pendant quelques secondes

### **Déverrouiller le téléphone**

Appuyer sur la touche (c) puis sur immédiatement la touche (a)

### **Numérotation rapide**

Pour attribuer un numéro à une touche du clavier, aller dans MENU → REGLAGES → 2. Réglages du téléphone → 7. Appels abrégés → 2. Attribuer un numéro

### **Télécharger des fichiers**

Brancher le câble USB. Sélectionner « Périphérique de stockage » et appuyer sur « OK », le téléphone s'éteint. Sur l'ordinateur, une fenêtre contenant les fichiers du téléphone apparaît. Transférer les fichiers sons, vidéo... et rallumer le téléphone

### **Prendre une photo**

Appuyer sur la touche « Appareil Photo » située sur le côté de l'appareil. Pour prendre une photo, appuyer de nouveau sur cette touche ou appuyer sur la touche de confirmation

## **Bluetooth**

Pour activer le Bluetooth : MENU → DIVERS → Bluetooth → ON

Pour détecter l'appareil à appairer : MENU → DIVERS → 1. Bluetooth → 3. Mon appareil → Options →

1. Rechercher un appareil

Pour l'appairage, sélectionner l'appareil à associer dans la liste et appuyer sur « Appairer ». Insérer un mot de passe dans chacun des appareils pour les associer


## **Lecteur Audio**

Pour accéder au lecteur audio, aller dans MENU → MULTIMEDIA → 6. Lecteur Audio. Utiliser les flèches directionnelles pour naviguer dans les différentes fonctionnalités du lecteur


# TWINSIM T60

## DESCRIPTION


### Front




### Sides



### Back



### SIM Card Slots



#### **Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.**

This mobile phone **T60** complies with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Based on scientific guidelines including safety margins, the radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted on phones transmitting at their highest certified power level in all used frequency bands.

There are differences between the SAR levels depending on phone models, but they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

The International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) recommends the value of 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue. The highest SAR value for this model phone tested by Global High Tech for use at the ear is **0.439 W/kg** (10g).

### USE

***Before first use, please charge the battery completely!***

## **STARTING**

- Switching on/off** Hold POWER to switch the mobile phone on. When the screen is on, input SIM 1 PIN CODE to activate SIM 1 and SIM 2 PIN CODE to activate SIM 2. Hold POWER again to switch the mobile off
- Accessing the menu** Press (a) to access the MENU and browse thanks to the arrows.
- Answering a call** Press key (a) to « Answer »  
**Or**  
Press SIM dialing keys  
**Or**  
Press confirmation key
- Ending a call** Press POWER or close the phone
- Dialing a call** Dial a phone number and press on key (b) or (d) to choose the line  
**Or**  
In MENU, go to PHONE BOOK, select a number and press (b) or (d) to select the line  
**Or**  
Press one of the dialing keys and make the last calls list scroll. Press once again on this key when the desired number appears
- SIM management** You can activate or deactivate SIM 1 and SIM 2. Go to MENU → SETTINGS → 1. SIM list → 1. SIM list

## **MESSAGES**

- Writing a text message** Go to MENU → MESSAGES then choose the SIM you want to use for sending → 1. SIM 1 SMS or 2. SIM 2 SMS. To change the input method, go to Options → 6. Input method
- Sending a text message** Once your message is typed, go to Options and confirm your choice of SIM Card, then determine the options for sending. End by pressing « OK »
- MMS** Go to MENU → MESSAGES → MMS → 1. Write message. Fill in the different strings and press « OK ». Set the options for sending and finish with « OK »

***CAUTION! Only the slot devoted to SIM Card 1 enables to send MMS!***

- Voice Messages** To check your voice messages on SIM 1, hold key 1 for a few seconds or go to MENU → MESSAGES → 5. SIM 1 Voice Mail Server

There is no shortcut for SIM 2 Voice Mail Server. Go to MENU → MESSAGES → 6. SIM 2 Voice Mail Server

**Or**

Dial directly the number of your Voice Message Server provided by the operator and press SIM 1 or SIM 2 dial keys

## **DEDICATED KEYS**

<b>Up</b>	Audio player
<b>Down</b>	Alarm
<b>Right</b>	Sound settings (Incoming calls, Alarm, POWER on / off, Cover open / close, Message tone, Keypad tone)
<b>Left</b>	User Profiles (General, Meeting, ...)
<b>Setting up dedicated keys</b>	In MENU → SETTINGS → 2. Phone setup → 8. Dedicated key

## **OTHER FUNCTIONS**

<b>Call log</b>	Go to MENU → CALL HISTORY and select 1. SIM 1 call log or 2. SIM 2 call log
<b>Silent Mode</b>	Hold # key for a few seconds
<b>Unlock the phone</b>	Press on key (c) and on key (a) right away
<b>Speed dial</b>	You can set a number to a key: go to MENU → SETTINGS → 2. Phone setup → 7. Speed Dial → 2. Set number
<b>Downloading files</b>	Plug Data cable. Select « Mass Storage » and press « OK », the phone switches off. A folder containing your files opens on the computer, download audio or video files and switch your phone on
<b>Taking a picture</b>	Press on « Camera » key located on the side of the mobile. To take a picture, press this key again or press confirmation key
<b>Bluetooth</b>	To activate Bluetooth : MENU → ORGANISER → 1. Bluetooth → 1. ON To detect the device to bond : MENU → ORGANISER → Bluetooth → 3. My device → Options → 1. Inquiry new device To bond, select the device to associate in the list and press « Bond ». Input a password for each device to bond them

## **Audio Player**

To access the Audio Player, go to MENU → MULTIMEDIA → 6. Audio Player. Use the arrows to browse in the player menu

# TWINSIM

One mobile, Two Lives



**GLOBAL HIGH TECH**

[www.globalhightech.fr](http://www.globalhightech.fr)